

工作難易度 ★★☆☆


足の動きがおもしろいカエル君。
泳ぐ様にスイスイテーブルの上を
進むよ!

使用モーター




RE-140


1 モーター部分を作る




2 プーリーを作る



3 プーリーを取り付ける



4 全体を組み立てる







動力・2
モーターシャフト(後部)が
地面に接して進む

部品表

部品代 約500円








- 1 モーター (RE-140)1
- 2 電池ボックス (単3用・スイッチ付なお可) ...2
- 3 電池 (単3マンガン電池)2
- 4 段ボール作り方参照
- 5 牛乳パック紙作り方参照
- 6 曲がるストロー2本
- 7 竹ひごまたは竹串 (長さ30mm)4本
- 8 ゴムパイプ (内径約 2~2.5mm x 5mm) ...6
- 9 厚画用紙 (1mm厚)作り方参照
- 10 輪ゴム (中)1本
- 11 配線材適量

- は接着
- は差し込み
- はネジ止め
- きつい穴
- ゆるい穴



各部品は模型店、DIYショップ等で求めいただけます。部品表を参考に自分のアイデアを活かして挑戦してください。

この型紙を厚紙や木板に貼りつけて、部品の組み立てに活用しよう！



- 切り取り線
- - - 山折り
- - - 谷折り